品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、 お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理 または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修 理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理 できない場合もありますので、予めご了承ください。

- 1.素材の経年劣化による損害など製品の寿命
- 2.改造及び粗雑な取り扱いによる故障
- 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
- 4.不測の事故による製品の故障
- 5.その他製造 Lの欠陥以外による製品の故障
- 6.ゴミやさびによる故障
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
- 9.摩耗によるパーツの変化およびそれによる故障
- 10.他社製品との組み合わせによる故障

修理について

- ●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または 弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
- ●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに 落としてください。
- ●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- ●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させてい ただきます。
 - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
- 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または 弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係

0120-010-660 (月~金 祝祭日除く9:00~17:00)

E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

スペック

- ■材質:75Dポリエステルタフタ・PUコーティング 耐水圧1800mmミニマム
- ■サイズ:使用時/W215cm×D1**44**cm、 収納時/W15cm×D6.5×H33cm
- ■重量:260a



株式会社スノーピーク

tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015 w w w . s n o w p e a k . c o . j p MADE IN CHINA

Snow peak outdoor lifestyle creator peak since 1958



地面との接触によるテント床面の損傷を軽減します。

グランドシート HD2.5

Ground Sheet HD2.5

144cm




)-725-1

取扱説明書

Ver1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はランドブリーズ HD2.5専用のグランドシートです。安全にご使用いただだくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。



ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。


⚠ 注意:ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為


↑ 注意:ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

- 焚火など火気周辺での使用はお止めください。 熱による変形や火の粉により穴をあけてしまう場合があります。
- ●樹液が付着するときれいに除去することが出来ません。樹液が垂れそうな木下を避け設営してください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤により無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。
- ●グランドシート及び収納ケースは、水分、摩擦、日焼けなどにより、色落ちや色 移りが生じる場合があります。
- ●本製品生地は難燃性ではありません。シート上ではランタンやコンロなどの熱源や、マッチ、ロウソク、タバコなどの裸火は絶対に使用しないでください。

- ●シート素材は長時間日光にさらされた場合、生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。
- ●農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合がございます。この症状と判断された場合、製品の保証ができなくなりますのでご注意ください。
- ●収納ケースはグランドシート専用です。破損の恐れがありますので、収納ケースには本製品以外のものは入れないでください。

使用方法






- ①テント設営場所にグランドシートの品番タグ側が上にくるように敷きます。テント入り口側に品番タグがくるようにします。
- ② グランドシート上にテントを設営します。
- ③ テントのコーナーをペグダウンする際に、テントとグランドシートの対応するコーナーループにペグを通し、テントボトムのたるみを取るようにペグを打ち込みます。
- ④必ず、グランドシートの全てのコーナーループとテントのペグ固定箇所を留めてからで使用ください。

収納方法

収納する際は、汚れをよく落とし乾燥させてから行ってください。



メンテナンス方法

- ●撥水加工は、ご使用を重ねますと撥水機能が低下します。撥水性が低下したときは市販の撥水スプレー等を使用してください。ご使用の際は、それらの注意書きをよくお読みください。
- ●保管の際は、柔らかいブラシなどで汚れをよく落とし、高温多湿な場所を避け、 通気性の良い場所に保管してください。